

CAB COWL TRIM Western Star 49X SFA

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Hold the trim panel in place against the cab cowl panel and mark the two holes to be drilled.
2. Remove the trim panel and drill two 1/4" holes in the marked locations.
3. Peel the protective plastic away from the bolt hole locations and install the panel onto the truck using the supplied 10-32x3/4" carriage bolts, washers, and locknuts.
4. Repeat the previous steps to install the opposite side.
5. Peel the protective plastic and wipe the panels with a soft cloth and glass cleaner if needed.

GARNITURE D'AUVENT DE CABINE Western Star 49X SFA

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Maintenez le panneau de garniture en place contre le panneau du auvent de cabine et marquez les deux trous à percer.
2. Retirez le panneau de garniture et percer deux trous de 1/4" aux emplacements marqués.
3. Retirez la pellicule plastique autour des trous de boulon et installez le panneau sur le camion à l'aide des boulons de carrosserie, des rondelles et des contre-écrous 10-32x3/4" fournis.
4. Répétez les étapes précédentes pour installer le côté opposé.
5. Retirez la pellicule protectrice en plastique et essuyez les panneaux avec un chiffon doux et un nettoyant à vitres au besoin

MOLDURA DE CUBIERTA DE LA CABINA Western Star 49X SFA

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN:

1. Sostener la moldura en su lugar contra el panel de cubierta de la cabina y marque los dos agujeros que serán taladrados.
2. Remueva la moldura y taladre dos agujeros de 1/4" en los lugares marcados.
3. Remueva el plástico protector localizado en los agujeros para tornillo e instale el panel moldura en el camión utilizando los tornillos de carrocería 10-32x3/4" provistos con sus arandelas y tuercas de bloqueo.
4. Repita los pasos anteriores para instalar el lado opuesto.
5. Remueva el plástico protector y limpiar los paneles con un paño suave y limpiador de vidrios si es necesario.