

FENDER GUTTER STRIP

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Loosen the lower fender support bracket at both the front edge of fender and the inside of the hood.
2. When the bracket is loose enough, the Fender Gutter Strip will easily slide down between the bracket and fender gutter.
3. Hold trim strip in desired position to check length. The front edge of trim strip should fit flush with bottom edge of fender gutter.
4. When pressing the trim strip down from the front to the back, be careful not to scratch the side of the hood.
5. Use a 3/16" drill bit to drill through hole and fender gutter, use the supplied hardware to fasten.
6. Remove protective plastic coating from trim strip, and re-tighten fender support bracket.

GARNITURE DE GOUTTIÈRE D'AILE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Desserrez le support inférieur d'aile à l'avant de l'aile et à l'intérieur du capot.
2. Quand le support est assez lâche, faites glisser la garniture de gouttière d'aile entre le support et la gouttière de l'aile.
3. Tenir la garniture dans la position désirée pour vérifier la longueur. Le bord avant de la garniture devrait arriver pile au niveau du bord inférieur de la gouttière d'aile.
4. Lorsque vous appuyez sur la garniture vers le bas de l'avant à l'arrière, faites attention de ne pas rayer le côté du capot.
5. Utilisez une mèche de 3/16 po pour percer un trou à travers de la garniture et de la gouttière d'aile. Utilisez la quincaillerie fournie pour la fixer.
6. Retirez la pellicule de plastique de la garniture et resserrez les supports d'aile.

TIRA DE CANALETA DE LA DEFENSA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Desserrez le support inférieur d'aile à l'avant de l'aile et à l'intérieur du capot.
2. Quand le support est assez lâche, faites glisser la garniture de gouttière d'aile entre le support et la gouttière de l'aile.
3. Tenir la garniture dans la position désirée pour vérifier la longueur. Le bord avant de la garniture devrait arriver pile au niveau du bord inférieur de la gouttière d'aile.
4. Lorsque vous appuyez sur la garniture vers le bas de l'avant à l'arrière, faites attention de ne pas rayer le côté du capot.
5. Utilisez une mèche de 3/16 po pour percer un trou à travers de la garniture et de la gouttière d'aile. Utilisez la quincaillerie fournie pour la fixer.
6. Retirez la pellicule de plastique de la garniture et resserrez les supports d'aile.