

## COWL PANEL

### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove factory cowl panel and top bracket from truck if necessary.
2. Hold stainless steel cowl panel in desired position with top bolting flange against underside of cab.
3. Mark the bolt holes on the aluminum underside of cab.
4. Before drilling the 1/8" OR 5/32" holes, make sure the hood will not hit the cowl panel when mounted.
5. After holes have been drilled, bolt the panel in place using the supplied #14 x 1" hex head washer sheet metal screw.
6. Use the factory lower bracket and hardware to secure the bottom of the stainless steel cowl panel.
7. Once all the hardware is tight, remove plastic coating.

## PANNEAU D'AUVENT DE CAPOT

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Déposez le panneau d'auvent de capot d'usine et le support supérieur du camion si nécessaire.
2. Maintenez l'auvent de capot en acier inoxydable dans la position désirée, avec la bordure supérieure à boulonner contre le dessous de la cabine.
3. Marquez les trous de boulons sur la partie inférieure en aluminium de la cabine.
4. Avant de percer les trous de 1/8" OU 5/32", assurez-vous que le capot ne viendra pas heurter le panneau d'auvent une fois installé.
5. Après perçage, boulonnez le panneau en place, à l'aide des vis à métal hexagonales avec rondelle # 14 x 1" fournies.
6. Utilisez le support inférieur d'usine et la quincaillerie pour fixer le bas de l'auvent en acier inoxydable.
7. Une fois la quincaillerie bien serrée, enlevez la pellicule en plastique.

## PANEL CUBRETABLERO

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Remover el panel cubretablero de fábrica y el soporte superior del camión si es necesario.
2. Sostenga el panel cubretablero de acero inoxidable en la posición deseada con la brida atornillable contra el lado inferior de la cabina.
3. Marque los agujeros para tornillos en el aluminio del lado inferior de la cabina.
4. Antes de perforar los agujeros de 1/8" o de 5/32", asegúrese que el capo no va a golpear el panel cubretablero cuando esté montado.
5. Después de perforar los agujeros, atornille el panel en su lugar usando los tornillos metálicos de cabeza hexagonal con arandela de placa #14 x 1" provistos.
6. Use el soporte inferior y accesorios de fábrica para asegurar la parte inferior del panel cubretablero de acero inoxidable.
7. Una vez que ya apretó todos los accesorios, remueva la cubierta plástica.