

EXTENDER PANELS WESTERN STAR 49X

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Peel the protective plastic from the flanges but not from the face of the extender panels.
2. Hold the extender panel in position and mark the location of the two mounting holes.
3. Set the extender panel aside and drill 7/32" holes in the marked locations.
4. Install the extender panel with the supplied 10-32 truss head screws, washers, and locknuts.
5. **For 5" panels ONLY:**
 - a. Install the brace between the extender panel and the sleeper panel. Fasten with the supplied 1/4"-20 truss head screws, washers, and locknuts.
6. Peel the remaining protective plastic and clean the panels with glass cleaner if required.

PANNEAUX D'EXTENSION WESTERN STAR 49X

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez la pellicule protectrice des bords des panneaux, mais pas de la surface des panneaux d'extension.
2. Maintenez le panneau d'extension en place et marquez l'emplacement des deux trous de fixation.
3. Placez le panneau de côté et percez les endroits marqués avec une mèche de 7/32".
4. Installez le panneau d'extension avec les boulons à tête bombée 10-32, rondelles et contre-écrous fournis.
5. **Pour les panneaux de 5" SEULEMENT:**
 - a. Installez le renfort entre le panneau d'extension et le panneau de compartiment-couche. Fixez avec les boulons à tête bombée 10-32, rondelles et contre-écrous.
6. Retirez la pellicule protectrice restante et nettoyez les panneaux avec un nettoyant à vitre au besoin.

PANELES DE EXTENSIÓN WESTERN STAR 49X

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Quite el plástico protector de las bridas pero no de la cara de los paneles extensores.
2. Coloque el panel extensor en posición y marque la localización de los dos agujeros de montaje.
3. Coloque el panel extensor a un lado y perfore agujeros de 7/32" en las localizaciones marcadas.
4. Instale el panel extensor con los tornillos de cabeza plana 10-32 provistos, con arandelas y tuercas.
5. **Para paneles de 5" UNICAMENTE:**
 - a. Instale el soporte entre el panel extensor y el panel dormitorio. Sujete con los tornillos de cabeza plana provistos 1/4"-20, arandelas y tuercas.
6. Quite el resto del plástico protector y limpie los paneles con limpiador de vidrio si es requerido.