

SHORT HOOD CAB PANEL 2022+ KENWORTH NEXT GEN T680

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

NOTE: If the cab panels are blank then Steps 5 and 7 will be skipped.

1. Peel the plastic film from the flanges but not from the face of the panel.
2. Remove the OEM rocker panel.
 - a. Remove the cowl panel. There are two bolts inside the door and two underneath the hood.
 - b. Remove the rocker panel. There are four bolts inside the door and one that was behind the cowl panel.
3. Hold the cab panel in position against the rocker panel and mark the location of the four mounting holes.
 - a. On the driver side, the rear of the cab panel should be flush with the rear edge of the rocker panel.
 - b. On the passenger side, the rear edge of the cab panel should be 1/16" past the rear edge of the rocker panel.
4. Drill 9/32" holes in the marked locations.
5. Drill an additional hole approximately halfway between the two forwardmost mounting holes for the wiring to run through. A 3/4" step bit works well for this.
6. Install the cab panel using the supplied 1/4" hardware, with the locknuts on the inside of the rocker panel. Use a nylon washer between the cab panel and the rocker panel at the forwardmost mounting hole.
7. Pull the male bullet plugs through the hole drilled in Step 5 and then connect the supplied harness end to it.
8. Reinstall the rocker panel.
9. The supplied 10-32 hardware will be used to secure the transition panel to the cab panel when it is installed.
10. Peel the plastic film and clean with glass cleaner and a soft cloth as needed.

PANNEAU DE CABINE POUR CAPOT COURT 2022+ KENWORTH NEXT GEN T680

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

NOTE: S'il n'y a pas de lumière de panneau de cabine, sautez les étapes 5 et 7.

1. Décollez la pellicule plastique des brides mais pas de la surface du panneau.
2. Retirez le bas de caisse OEM.
 - a. Retirez le panneau de carénage. Il y a deux boulons à l'intérieur de la porte et deux sous le capot.
 - b. Retirez le panneau de bas de caisse. Il y a quatre boulons à l'intérieur de la porte et un qui était à l'arrière du panneau de carénage.
3. Maintenez le panneau de cabine en place contre le panneau de bas de caisse et marquez l'emplacement des quatre trous de fixation.
 - a. Côté conducteur, l'arrière du panneau de cabine devrait être ajusté avec la bordure arrière du panneau de bas de caisse.
 - b. Côté passager, l'arrière du panneau de cabine devrait être à 1/16" après la bordure arrière du panneau de bas de caisse.
4. Percez des trous de 9/32" aux emplacements marqués.
5. Percez un trou additionnel environ à mi-chemin entre les deux trous de fixation avant pour permettre le passage des fils. Une mèche graduée de 3/4" fonctionne bien pour cette étape.
6. Installez le panneau de cabine avec la quincaillerie 1/4" fournie, avec les contre-écrous à l'intérieur du panneau de bas de caisse. Utilisez une rondelle de nylon entre le panneau de cabine et le panneau de bas de caisse au trou de fixation à l'avant.
7. Tirez la cheville mâle dans le trou percé à l'étape 5 et connectez le faisceau de câble fourni.
8. Réinstallez le panneau de bas de caisse.
9. La quincaillerie fournie 10-32 sera utilisée pour fixer le panneau de transition au panneau de cabine une fois installé.
10. Retirez le reste de la pellicule plastique et nettoyez avec un nettoyant à vitre et un chiffon doux au besoin.

PANEL DE CABINA DE CAPÓ CORTO 2022+ KENWORTH NEXT GEN T680

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

NOTA: Si los paneles de cabina no tienen luz, entonces salte los pasos 5 y 7.

1. Quite la película de plástico de las bridas pero no de la cara del panel.
2. Quite el panel estribo OEM.
 - a. Quite el panel de cubierta. Hay dos tornillos adentro de la puerta y dos debajo del capó.
 - b. Quite el panel estribo. Hay cuatro tornillos adentro de la puerta y uno que está atrás del panel de cubierta.
3. Sostenga el panel en su posición contra el panel estribo y marque las localizaciones para los cuatro agujeros de montaje.
 - a. En el lado del piloto, la parte trasera del panel de cabina debe quedar a ras con el borde trasero del panel estribo.
 - b. En el lado del piloto, la parte trasera del panel de cabina debe quedar 1/16" pasado del borde trasero del panel estribo.
4. Perfore agujeros de 9/32" en las localizaciones marcadas.
5. Perfore un agujero adicional aproximadamente a la mitad entre los dos agujeros más delanteros para que corra el cableado allí. Una broca escalonada de 3/4" funciona bien para esto.
6. Instale el panel de cabina usando los accesorios provistos de 1/4", con las tuercas por adentro del panel estribo. Use una arandela de nylon entre el panel cabina y el panel estribo en el agujero de montaje más delantero.
7. Jalar los enchufes machos tipo bala a través de los agujeros perforados en el paso 5 y luego conecte el final de arnés provisto.
8. Instale nuevamente el panel estribo.
9. Los accesorios provistos 10-32 se usarán para asegurar el panel de transición al panel de cabina cuando ya está instalado.
10. Quite la película plástica remanente y límpie con limpiador de vidrio y un paño suave si es necesario.