

EXTENDED SUN VISOR Kenworth W900 Pre-1998 Flat Glass

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Leave all bolts semi-loose until the last step.
2. DO NOT REMOVE plastic coating until the last step, to prevent scratches.
3. Apply silicone caulking into the roof bolt holes before fastening the bolts.
4. Remove factory stainless Sunvisor, and roof brackets.
5. Install the longer center bracket (using the factory bolts), onto the existing factory bolt holes on the roof.
6. Mount the 2 outer brackets using the existing upper bolt holes in the roof. The lower bolt hole must be drilled through the roof (it is possible the a rivet may be removed to provide a bolt hole in some cases). The lower bolt may now be fastened using the ¼" x 1" bolt supplied.
7. Once the brackets are mounted, place the visor halves on the brackets (overlapping on the center bracket). Line up the end holes and center the bracket holes with the Sunvisor, and roof holes. Mark the underside of the Sunvisor through the outer bracket holes.
8. Remove Sunvisor halves and drill through the Sunvisor.
9. Replace the Sunvisor on the brackets and use the 10-32 x ½" screws, washers, and locknuts supplied, to fasten to the brackets. Use the factory end bolts to fasten to ends.
10. When the Sunvisor is in the desired position, tighten all bolts, and remove protective plastic coating.

PARE-SOLEIL ALLONGÉ

Kenworth W900 Pre-1998 Pare-Brise Plat

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Laissez tous les boulons semi-lâches jusqu'à la dernière étape.
2. **NE PAS RETIRER** la pellicule plastique jusqu'à la dernière étape, pour prévenir les égratignures.
3. Appliquez du silicone dans les tours de boulon du toit avant de serrer les boulons silicone.
4. Retirez le pare-soleil en acier inoxydable d'usine, et les supports de toit.
5. Installez le support central long (avec les boulons d'usine), dans les trous de boulon existant sur le toit.
6. Posez les 2 supports extérieurs avec les boulons supérieurs existants dans le toit. Les trous de boulons inférieurs doivent être percés dans le toit (il est possible que les rivets doivent être retirés pour offrir un trou de boulon dans certains cas). Le boulon inférieur peut maintenant être fixé avec les boulons ¼" x 1" fournis.
7. Une fois les supports installés, placez les moitiés du pare-soleil sur les supports (en les chevauchant sur le support central). Alignez les trous d'extrémité et les trous du support central avec le pare-soleil et les trous du toit. Marquez sous le pare-soleil à travers les trous extérieurs du support.
8. Retirez les moitiés du pare-soleil et percez le pare-soleil.
9. Remplacez le pare-soleil sur les supports et utilisez les vis 10-32 x ½", les rondelles et les contre-écrous fournis pour le fixer aux supports. Utilisez les boulons d'extrémité d'usine pour fixer les extrémités.
10. Une fois le pare-soleil en position désirée, serrez tous les boulons, et retirez la pellicule protectrice en plastique.

VISERA EXTENDIDA

Kenworth W900 Pre-1998 de Vidrio Plano

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Deje todos los tornillos medio flojos hasta el último paso.
2. NO quite la cubierta plástica hasta el último paso, para prevenir rayones.
3. Aplique un calafateado de silicón en los agujeros del techo antes de sujetar los tornillos.
4. Quite la visera de acero inoxidable de fábrica, y los soportes de techo.
5. Instale el soporte largo central (con los tornillos de fábrica), en los agujeros existentes de fábrica en el techo.
6. Monte los dos soportes exteriores usando los agujeros superiores para tornillos en el techo. El agujero para el tornillo inferior debe perforarse a través del techo (si es posible el remache debe ser removido para dejar el agujero en algunos casos). El tornillo inferior puede ahora sujetarse usando el tornillo provisto de ¼" x 1".
7. Una vez montados los soportes, ponga las mitades de visera en los soportes (traslapandose en el soporte central). Alinear los agujeros de los extremos y centre los agujeros de soportes con la visera, y los agujeros del techo. Marque el lado inferior de la visera a través de los agujeros de los soportes externos.
8. Quite las mitades de las viseras y perfore a través de la visera.
9. Cambie la visera en los soportes y use tornillos 10-32 x ½" arandelas y tuercas provistas, para sujetar los soportes. Use los tornillos de los extremos de fábrica para sujetar los extremos.
10. Cuando la visera esté en su posición deseada, apriete todos los tornillos y quite la cubierta plástica protectora.