

SUNVISOR
Peterbilt Ultracab 2002+

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove existing factory Stainless Sunvisor.
2. Drill through rivets on brackets first, using a 1/8" drill bit, followed by a 1/4" drill bit.
3. In the interior, remove both storage shelf inserts located on the upper console (4 screws in each).
4. The new stainless steel brackets are marked according to where they go, Their positions are as follows:
 - UCOR – passenger side toward outside of truck
 - UCMR – passenger side mid bracket (between outside and inside bracket)
 - UCIR – passenger side toward the inside of truck or center of truck
 - UCIL – driver side toward inside or center of truck
 - UCML – driver side mid bracket (between outside and inside of bracket)
 - UCOL – driver side toward outside of truck
5. Apply a generous amount of silicone caulking to the bracket and roof holes. Then attach the new brackets to the old bracket locations using the supplied 1/4" x 3/4" bolts (with flat washers under heads) on the lower holes, and 1/4" x 1" bolts (with flat washers) on the top holes, according to their respective positions.
6. Use the large washers on the upper bolts inside the console, and regular washers on the lower bolts above the windshield. Do not tighten the nuts, the brackets must remain moveable at this point.
7. Set the Sunvisor halves in place starting with the passenger side, use the supplied 10-32 truss head screws, flat washers, and locknuts to attach Sunvisor halves to the brackets. Use the factory bolts to fasten the Sunvisor ends in place (use silicone roof holes.)
8. Once the Sunvisor is sitting in desired position, tighten all hardware and remove the remaining protective coating.

**PARE-SOLEIL
Peterbilt Ultracab 2002+**

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez le pare-soleil d'origine en acier inoxydable.
2. Percez dans les rivets des supports en premier, avec une mèche de 1/8", puis une mèche de 1/4".
3. À l'intérieur du camion, enlevez les deux plateaux de rangement dans la console supérieur. (4 vis chacun).
4. Les nouveaux supports en acier inoxydable sont marqués selon leur emplacement. Leur position est la suivante:
 - UCOR – Côté passager vers l'extérieur du camion
 - UCMR – Côté passager, support intermédiaire (entre le support extérieur et le support intérieur)
 - UCIR – Côté passager vers l'intérieur ou le centre du camion
 - UCIL – Côté conducteur vers l'intérieur ou le centre du camion
 - UCML – Côté conducteur, support intermédiaire (entre le support extérieur et le support intérieur)
 - UCOL – Côté conducteur vers l'extérieur du camion
5. Appliquez une quantité généreuse de silicone sur les supports et dans les trous sur le toit. Fixez ensuite les nouveaux supports aux emplacements des anciens supports avec les boulons 1/4" x 3/4" fournis (avec une rondelle plate sous la tête de boulon) dans les trous inférieurs, et les boulons 1/4" x 1" (avec une rondelle plate) dans les trous supérieurs, selon leur emplacement respectif.
6. Utilisez les grandes rondelles sur les boulons supérieurs à l'intérieure de la console, et les rondelles régulières sur les boulons inférieurs en haut du pare-brise. Ne pas serrer les écrous, les supports doivent demeurer mobiles à cette étape.
7. Placez les moitiés du pare-soleil, en commençant par le côté passager, et fixez les moitiés du pare-soleil aux supports avec les vis à tête bombée 10-32, les rondelles plates et les contre-écrous fournis. Utilisez les boulons d'origine pour fixer le pare-soleil aux extrémités (dans les trous de toit avec silicone.)
8. Une fois le pare-soleil en position désirée, serrez toute la quincaillerie et retirez la pellicule protectrice.

VISERA PARA SOL Peterbilt Ultracab 2002+

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Quite la visera de acero inoxidable de fábrica existente.
2. Perfore a través de los remaches en los soportes, primero usando una broca de 1/8", y seguido por una broca de 1/4".
3. En el interior, quite los insertos de ambas estanterías localizadas en la consola superior (4 tornillos c/u)
4. Los nuevos soportes de acero inoxidable están marcados de acuerdo a donde van. Sus posiciones son:
 - UCOR – lado del pasajero hacia el exterior del camión
 - UCMR – lado del pasajero soporte medio (entre los soportes exterior e interior)
 - UCIR – lado del pasajero hacia el interior del camión o el centro del camión
 - UCIL – lado del piloto hacia el interior o centro del camión
 - UCML – lado del piloto soporte medio (entre los soportes exterior e interior)
 - UCOL – lado del piloto hacia el exterior del camión
5. Aplique una generosa cantidad de silicón calafateada a los soportes y agujeros del techo. Luego coloque los nuevos soportes a las localizaciones Viejas usando los tornillos de 1/4" x 3/4" provistos (con arandelas planas bajo las cabezas) en los agujeros inferiores, y tornillos de 1/4"x1" (con arandelas planas) en los agujeros superiores, de acuerdo a sus posiciones respectivas.
6. Use las arandelas grandes en los tornillos superiores adentro de la consola, y arandelas normales en los tornillos inferiores arriba del parabrisas. No apriete las tuercas, los soportes deben permanecer móviles en este punto.
7. Coloque las mitades de las viseras en su lugar empezando con el lado del pasajero, use los tornillos de cabeza plana 10-32 provistos, arandelas planas y tuercas de bloqueo para poner las mitades de las viseras en los soportes. Use los tornillos de fábrica para sujetar los extremos de la visera en su lugar (use silicón en los agujeros del techo)
8. Una vez que la visera está en la posición deseada, apriete todos los accesorios y quite el protector plástico remanente.