

## **CAB COWL TRIM**

### **Western Star 47/49X SFA**

#### **INSTALLATION INSTRUCTIONS:**

**NOTE:** 47X trucks require the cab cowl panel to be removed from the truck for installation.

1. Hold the trim panel in place against the cab cowl panel and mark the two holes to be drilled.
2. Remove the trim panel and drill two 1/4" holes in the marked locations.
3. Peel the protective plastic away from the bolt hole locations and install the panel onto the truck using the supplied 10-32x3/4" carriage bolts, washers, and locknuts.
4. Repeat the previous steps to install the opposite side.
5. Peel the protective plastic and wipe the panels with a soft cloth and glass cleaner if needed.

## **GARNITURE D'AUVENT DE CABINE**

### **Western Star 47/49X SFA**

#### **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:**

**REMARQUE :** Les camions 47X nécessitent que le panneau d'auvent de la cabine soit retiré du camion pour l'installation.

1. Maintenez le panneau de garniture en place contre le panneau du auvent de cabine et marquez les deux trous à percer.
2. Retirez le panneau de garniture et percez deux trous de 1/4" aux emplacements marqués.
3. Retirez la pellicule plastique autour des trous de boulon et installez le panneau sur le camion à l'aide des boulons de carrosserie, des rondelles et des contre-écrous 10-32x3/4" fournis.
4. Répétez les étapes précédentes pour installer le côté opposé.
5. Retirez la pellicule protectrice en plastique et essuyez les panneaux avec un chiffon doux et un nettoyeur à vitres au besoin

## **MOLDURA DE CUBIERTA DE LA CABINA**

### **Western Star 47/49X SFA**

#### **INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN:**

**NOTA:** Los camiones 47X requieren que se retire el panel del capó de la cabina del camión para la instalación.

1. Sostener la moldura en su lugar contra el panel de cubierta de la cabina y marque los dos agujeros que serán taladrados.
2. Remueva la moldura y taladre dos agujeros de 1/4" en los lugares marcados.
3. Remueva el plástico protector localizado en los agujeros para tornillo e instale el panel moldura en el camión utilizando los tornillos de carrocería 10-32x3/4" provistos con sus arandelas y tuercas de bloqueo.
4. Repita los pasos anteriores para instalar el lado opuesto.
5. Remueva el plástico protector y limpiar los paneles con un paño suave y limpiador de vidrios si es necesario.