

STEP DPF BOX COVER Peterbilt 389/567

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove the passenger step / DPF cover from the truck.
2. To remove the OEM cover, lay the step face down and use a grinder or similar to cut the 4 huck bolts holding the cover to the step frame. Use caution as the huck bolts may be under tension.
3. Peel the protective plastic around the bolt holes on the new panel.
4. Install the panel using the supplied ¼" hardware. The nylon spacers go between the new panel and the passenger step.
 - a. Using a small piece of tape to hold the spacers to the back of the new panel makes installation easier.
5. Reinstall the passenger step / DPF cover onto the truck.
6. Peel the remaining protective plastic and wipe the panel with a soft cloth and glass cleaner if needed.

COUVRE-BOITIER DE FPD AVEC MARCHEPIED Peterbilt 389/567

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez le couvre-boitier FPD/marchepied du camion.
2. Pour retirer le couvre-boitier OEM, placez le marchepied avec la face vers le bas et utilisez une rectifieuse ou un outil similaire pour couper les 4 boulons huck qui maintiennent le couvre-boitier au cadre du marchepied. Soyez prudent, car il peut y avoir de la tension dans les boulons huck.
3. Décollez la pellicule plastique autour des trous de boulon du nouveau panneau.
4. Installez le panneau avec la quincaillerie ¼" fournie. Les entretoises de nylon vont entre le nouveau panneau et le marchepied du passager.
 - a. Pour faciliter l'installation, maintenez les entretoises en place à l'arrière du nouveau panneau à l'aide d'une petite pièce de ruban adhésif.
5. Réinstallez le marchepied/couvre-FPD côté passage sur le camion.
6. Retirez toute la pellicule protectrice et nettoyez le panneau à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant à vitre, si nécessaire.

CUBIERTA DE GRADA / CAJA DPF Peterbilt 389/567

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Quite la grada/cubierta DPF del lado del pasajero del camión.
2. Para quitar la cubierta OEM, acueste la grada viendo hacia abajo y use un molinillo o similar para cortar los 4 pernos tipo huck sosteniendo la cubierta al marco de la grada. Tenga mucha precaución ya que los pernos puede tener mucha presión.
3. Quite el plástico protector alrededor de los agujeros para tornillo en el nuevo panel.
4. Instale el panel usando las herramientas de ¼" provistas. Los espaciadores de nylon van entre el nuevo panel y la grada del pasajero.
 - a. Usando un pedazo pequeño de masking tape para sostener los espaciadores a la parte trasera de los nuevos paneles hacen la instalación mucho mas fácil.
5. Instale nuevamente la grada/cubierta DPF en el camión.
6. Quite el plástico protector remanente y limpie con un paño suave y con limpiador de vidrio si es necesario.